

**LED de Estatus** - Verde cuando el sistema está funcionando normalmente. Rojo indica una falla de sistema. Navegar por el menú de LCD para ver errores.

**Pantalla de Multi-usos**  
No está iluminada por atras cuando funcionando por energía de baterías

**LED de Poder** - verde cuando hay tensión de AC y rojo cuando está operando por energía de baterías

**LED para Transmitir** - rojo durante una transmisión de radio

**Botón de Conexión** - para apagar el Transmisor oprima el botón por 5 segundos

**Conector de Fuente de Poder**

**Entrada de Control** - Strike Guard, ESID, o otro aparato

**Ajustamiento de Contraste** - se selecciona el ángulo de vista de pantalla LCD

**Conector de Antena**

**Tuerca del pulgar de latón**

**Chapa para Seleccionar** - se selecciona el tono en la Estación de Sirena

**Tecla para Transmitir** - doblar un cuarto la llave momentaneamente transmite un mensaje de radio a Estaciones de Sirena

**Teclas de Menú** para controlar navegación por puestos y comandos. El reloj, horas de operación, comandos manual de Secuenciador y Luz, mensajes de prueba, y otras funciones son controladas por las cuatro teclas.

