



**Estación de Sirena WAVE**



**Sensor Strike Guard**




**Antena Unipolar de Transmisor**

Cable de Antena


[Instalaciones Afuera]  
[Instalaciones Adentro]

**Receptor de datos de relámpago Strike Guard**



Cable de Interfaz

**Transmisor WAVE**



Favor de referirse al dibujo para instalar el Receptor de Datos Strike Guard y Transmisor WAVE en el WxEIB

Alambre para unir los chasis



Cable Fibrá-óptica

**Convertidor de RS232 a Fibrá-óptica Strike Guard**

Entrada (Conector Negra. Rb)



**Programa Strike View**

Para aplicaciones de red de computadora favor de referirse al dibujo con el Servidor y Cliente Strike View en una red local.

**STRIKE GUARD® LIGHTNING WARNING SYSTEM WITH WAVE SIREN® STATION**

**WXLINE LLC**  
3924 NORTH CALLE CASITA • TUCSON, AZ 85718 USA  
TEL: 520.615.9999 • FAX: 520.615.0030  
LLAMADA GRATUÍDA: 800.615.0340 • www.wxline.com